

# Máy DVD

## Hướng dẫn sử dụng

### Hãy tưởng tượng khả năng

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm này Samsung.

Để nhận thêm dịch vụ hoàn tất, xin vui lòng

đăng ký sản phẩm của bạn tại

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

# hướng dẫn an toàn

---

## 1. Cài Đặt

- Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với nguồn được chỉ thị trên mặt sau của máy.
- Đặt máy trong tủ có lỗ thông gió 7 ~ 10. Không được làm bít các rãnh thông gió trên máy.
- Không được đẩy khay đĩa vào bằng tay.
- Không chồng các thiết bị lên lẫn nhau.
- Trước khi di chuyển máy phải tắt tất cả các thiết bị.
- Phải tắt tất cả các thiết bị trước khi kết nối với máy.
- Phải lấy đĩa ra và tắt máy sau khi sử dụng, đặc biệt khi bạn không sử dụng trong một thời gian dài.
- Ổ caém Mains nối đất sâu đúng laom thiết bò ngàét kết nối vào saun saong hoạt ãoàng baát cầu luoc naoo.

## 2. An Toàn

- Tuyệt đối không được cho mắt tiếp cận với tia laser vì nó gây hại cho mắt.
- Khi có sự cố, không được tự mở máy và sửa chữa. Cần chuyển đến người có trách nhiệm để giải quyết.

## 3. Cảnh thận

- Thiết bị này được thiết kế dùng cho cá nhân không dùng cho mục đích công nghiệp, kinh doanh.
- Khoảng nối đất ãeà ãoòuc rồi hoaèc baén vào thiết bò vào khoảng nối đất vaát chầu ãoòuc, chaúng hãin nhồ bình ãoòuc, leân trên thiết bò.
- Các yếu tố bên ngoài như sét hay tĩnh điện cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy. Trong trường hợp này, sử dụng nút POWER để tắt rồi bật lại máy hoặc loại bỏ rồi kết nối lại nguồn điện. Máy sẽ hoạt động trở lại bình thường.

- Máy có thể không hoạt động khi bị ẩm ướt do sự thay đổi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Trong trường hợp này, dời máy ra khỏi nơi có nhiệt độ không bình thường để cho máy khô ráo, máy sẽ hoạt động lại bình thường.

## 4. Đĩa

- Không được vệ sinh đĩa bằng các chất hóa học hay dung môi để tránh làm hỏng bề mặt đĩa.
- Không được chạm tay vào mặt đĩa. Cầm đĩa bằng cách cầm ở cạnh đĩa hay cầm một ngón tay ở cạnh đĩa, một ngón tay ở vị trí lỗ trung tâm.
- Lau đĩa nhẹ nhàng. Không lau đĩa bằng vải và không chà lên mặt đĩa.

## 5. Thông tin môi trường

- Pin sử dụng có chứa rất nhiều các chất hóa học rất nguy hiểm cho môi trường.
- Do đó cần sắp xếp pin tùy vào vùng.

Máy DVD và sách hướng dẫn sử dụng đi kèm đã được đăng kí hợp pháp với cơ quan sở hữu trí tuệ của cả 3 tổ chức. Nội dung và thông điệp được gửi tới khách hàng là những thông tin không mang tính thương mại và được đăng ký hợp pháp. Mọi thông tin, thông điệp không được sử dụng vào mục đích thương mại. Tuy nhiên bản quyền này không được mở rộng cho các sản phẩm DVD chưa được đăng ký, các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/OUR 1172-3, 13818-3 được sử dụng hay khuyến mãi kèm theo sản phẩm DVD. Bản quyền này chỉ chứng nhận sản phẩm được mã hóa và giải mã các tín hiệu âm thanh, hình ảnh tuân theo tiêu chuẩn ISO/OUR 1172-3, 13818-3. Các đặc tính và các chức năng đã đăng ký không tuân theo tiêu chuẩn ISO/OUR 1172-3, 13818-3 là những sản phẩm trái phép.

CHÚ Ý: VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ SỰ KIỂM SOÁT, ĐIỀU CHỈNH HOẶC QUI TRÌNH NÀO KHÔNG ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN TRÊN CÓ THỂ SẼ TẠO RA CÁC BỨC XẠ RẤT NGUY HIỂM ...

# chuẩn bị trước khi sử dụng

## Phụ Kiện


Kiểm tra các phụ kiện được cung cấp dưới đây.



Bộ Điều Khiển  
Từ Xa



Pin AAA



Hướng dẫn  
sử dụng




Dây tín hiệu Video/  
Audio

Các phụ kiện không được cung cấp

1. Dây cáp Component
2. Dây cáp Đồng trục

## Lắp Pin vào Bộ Điều Khiển Từ Xa

1. Mở nắp dây Pin ở phía sau của Bộ Điều Khiển Từ Xa.
2. Lắp Pin vào Bộ Điều Khiển Từ Xa. Chắc chắn rằng Pin được lắp đúng chiều (+ và -) được hiển
3. Lắp nắp dây Pin.



## Khi Bộ Điều Khiển Từ Xa hoạt động không còn chính xác:

- Kiểm tra cực + - của Pin có bị rỉ hay không.
- Kiểm tra Pin có bị ẩm.
- Kiểm tra Sensor có bị che khuất.
- Kiểm tra xem ánh đèn có quá sáng xung quanh máy.

# mục lục

Hướng dẫn an toàn. . . . .	2
Chuẩn bị trước khi sử dụng . . . . .	3
<b>Cài đặt</b>	
Đặc tính chung . . . . .	4
Loại đĩa và các đặc tính . . . . .	5
Hình dạng . . . . .	6
Bộ Điều Khiển Từ Xa (BĐKTX). . . . .	8
<b>Phương thức kết nối</b>	
Chọn phương thức kết nối . . . . .	9
<b>Chức năng cơ bản</b>	
Phát đĩa . . . . .	14
Chức năng tìm kiếm và bỏ qua . . . . .	15
Chức năng hiển thị thông tin. . . . .	15
Sử dụng mục Disc và Title . . . . .	15
Phát lặp. . . . .	16
Phát lại chậm . . . . .	16
<b>Chức năng mở rộng</b>	
Điều chỉnh màn hình hiển thị (EZ View) . . . . .	17
Chọn ngôn ngữ âm thanh . . . . .	17
Chọn ngôn ngữ phụ đề . . . . .	18
Thay đổi góc phát hình. . . . .	18
Sử dụng chức năng Bookmark. . . . .	19
Chức năng phóng ảnh. . . . .	19
Liệt kê thư mục MP3/WMA/JPEG/MPEG4	
CD Audio. . . . .	19
Chọn thư mục . . . . .	20
Phát MP3/WMA/CD Audio . . . . .	20
Phát MPEG4 . . . . .	21
Mở các Tập Media bằng tính năng USB Host	22
Sao lưu CD . . . . .	23
Phát CD hình. . . . .	24
<b>Chức năng Karaoke</b>	
Chức năng Karaoke . . . . .	25
<b>Thay đổi mục cài đặt</b>	
Sử dụng mục cài đặt. . . . .	26
Cài đặt chức năng ngôn ngữ . . . . .	26
Cài đặt các mục chọn âm thanh. . . . .	27
Cài đặt các mục chọn hiển thị . . . . .	28
Cài đặt chức năng khóa trẻ em . . . . .	29
<b>Tham khảo</b>	
Cập Nhật Phần Mềm . . . . .	31
Giải quyết sự cố . . . . .	32
Đặc tính kỹ thuật. . . . .	33

# cài đặt

## Đặc Tính Chung

### Âm thanh chuẩn xác

Kỹ thuật Dolby Digital cung cấp cho bạn âm thanh thật hoàn hảo và sống động.

### Màn hình

Bạn có thể xem màn hình dưới dạng bình thường hay màn ảnh rộng (16:9).

### Tốc độ chậm

Bạn có thể xem các hình cần thiết ở tốc độ chậm.

### Chức năng khóa trẻ em (DVD)

Chức năng này cho phép người sử dụng thiết lập mức độ cần thiết nhằm ngăn cấm trẻ em xem các chương trình nguy hại như là các phim bạo lực hoặc phim chỉ dành cho người trưởng thành.

### Chức năng hiển thị mục lục

Bạn có thể chọn lựa các ngôn ngữ (Tiếng/Phụ đề) ở góc màn hình trong khi đang thưởng thức phim.

### Quét tối ưu

Chức năng quét tối ưu tạo ra những hình ảnh chất lượng hơn với gấp đôi số đường quét so với hình ảnh quét xen kẽ thông thường.

### Chức năng EZ VIEW (DVD)

Chức năng Easy View cho phép điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp với kích thước màn hình TV

### Chức năng xem ảnh số (JPEG)

Bạn có thể xem hình ảnh số trên TV của bạn.

### Chức năng lặp lại

Bạn có thể nghe hoặc xem lại một bài hát hay một bộ phim bằng cách ấn phím REPEAT.

### Chức năng phát MP3/WMA

Thiết bị này có thể phát các tập tin dưới dạng MP3/WMA.

### Sao lưu CD

Tính năng này cho phép bạn sao chép các tập âm thanh từ đĩa sang thiết bị USB ở định dạng MP3. (Chỉ dùng cho CDAudio (CD DA)).

## Ghi chú

- Máy sẽ không phát được các loại đĩa sau:

DVD-ROM	DVD-RAM
CD-ROM	CDV
CDI	CVD

CDGs chỉ phát tiếng, không đồ họa

- Máy có thể phát được các loại đĩa sau tùy thuộc vào cách ghi đĩa

DVD-R, +R
CD-RW
DVD+RW, -RW (chế độ V)

- Máy có thể sẽ không phát được các loại đĩa CD-R, CD-RW và DVD-R tùy thuộc vào loại đĩa và phương pháp ghi.

## NGĂN SAO CHÉP

Nhiều loại đĩa DVD đã được mã hóa nhằm ngăn chặn việc sao chép. Do vậy, bạn nên kết nối trực tiếp DVD tới TV, không nên qua đầu máy. Hình ảnh sẽ bị méo lệch khi bạn kết nối qua đầu máy khi phát các đĩa có chức năng ngăn sao chép (Copy-protected).




Sản phẩm này kết hợp chặt chẽ với kỹ thuật chống sao chép theo yêu cầu về bản quyền và quyền sở hữu khác về trí tuệ của Mỹ, được sở hữu bởi Macrovision Corporation và nhiều người khác. Việc sử dụng kỹ thuật chống sao chép này phải được sự cho phép của Macrovision Corporation và chỉ được sử dụng giới hạn trong phạm vi gia đình, trừ trường hợp được sự cho phép của Macrovision Corporation. Việc tháo rời nhằm mục đích nghiên cứu là không hợp pháp.

## Tín Hiệu Ra Quét Tối Ưu (576p)








BẠN NÊN CHÚ Ý RẰNG KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC LOẠI TV CÓ ĐỘ RÕ NÉT CAO ĐỀU HOÀN TOÀN TƯƠNG THÍCH VỚI SẢN PHẨM NÀY, NÓ CÓ THỂ LÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÌNH ẢNH ĐƯỢC HIỂN THỊ. TRONG TRƯỜNG HỢP HÌNH ẢNH QUÉT TỐI ƯU 576P CÓ VẤN ĐỀ, BẠN CẦN CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ KẾT NỐI TIÊU CHUẨN. NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO VỀ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA TV CỦA BẠN VÀ DVD 576p, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG CỦA SAMSUNG.

## Loại Đĩa và Các Đặc Tính

Máy DVD có thể đọc được các loại đĩa có các ký hiệu dưới đây:

Loại đĩa (nhãn)	Tính chất ghi	Kích cỡ	Thời gian phát tối đa	Đặc tính
<b>DVD</b> 	Tiếng + Hình	12 Cm	Một mặt 240 phút. Hai mặt 480 phút.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt vời với âm thanh vòm số hệ thống MPEG-2.</li> <li>- Bạn có thể dễ dàng chọn màn hình và chức năng âm thanh khác nhau bằng màn hình hiển thị mục lục.</li> </ul>
		8 Cm	Một mặt 80 phút.. Hai mặt 160 phút.	
<b>VIDEO-CD</b> 	Tiếng + Hình	12 Cm	74 phút.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình ảnh với âm thanh kỹ thuật số, chất lượng VHS và kỹ thuật nén MPEG-1.</li> </ul>
		8 Cm	20 phút.	
<b>AUDIO-CD</b> 	Tiếng	12 Cm	74 phút.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đĩa được ghi bằng tín hiệu số nên cho chất lượng âm thanh tốt hơn giảm sự méo hình ảnh và giảm sự nhiễu âm thanh.</li> </ul>
		8 Cm	20 phút.	

### Ký Hiệu

	Mã khu vực
	Hệ thống PAL ở Liên Hiệp Anh, Pháp, Đức...
	Đĩa Âm thanh vòm số
	Đĩa Stereo
	Đĩa Âm thanh số
	Đĩa DTS
	Đĩa MP3

**Chỉ được đặt mỗi lần 1 đĩa vào khay đĩa. Đặt 2 hoặc nhiều đĩa vào khay đĩa trong một lần máy sẽ không hoạt động và có thể sẽ làm hỏng máy.**

### Mã Vùng Phát

Cả Máy DVD và đĩa DVD đều được ghi mã khu vực. Nếu đĩa không đúng với mã khu vực trên máy, máy sẽ không hoạt động.

Mã vùng sử dụng của máy được thể hiện ở sau máy.

### Chứng nhận DivX


DivX, DivX Certified và ký hiệu như bên cạnh là tên thương hiệu của DivX Networks, Inc và đã đăng ký khi sử dụng.



# cài đặt

## Hình Dạng

### Bảng điều khiển mặt trước



#### 1. **STANDBY/ON (⏻)**

Bật/tắt và đầu sẽ được bật/tắt.

#### 2. **DISC TRAY**

Nơi đặt đĩa vào.

#### 3. **MIC 1/2**

Dùng để kết nối micro cho chức năng Karaoke.

#### 4. **Âm lượng Micro**

Dùng để điều chỉnh mức âm lượng của micro.  
Nhấn vào nó để sử dụng. Quay nút sang phải hay trái để điều khiển âm lượng.

#### 5. **USB Host**

Kết nối máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3, thẻ nhớ, Đầu đọc thẻ, hoặc các thiết bị lưu trữ di động

#### 6. **DISPLAY**

Các hoạt động của máy được hiển thị ở đây.

#### 7. **OPEN/CLOSE/STOP (▲)**

Dùng để đóng mở khay đĩa.

#### 8. **PLAY/PAUSE (▶||)**

Bắt đầu hoặc dừng phát đĩa.

### Mặt Hiển Thị




#### DạngHiển thị những thông tin về hoạt động của máy như **PLAY, STOP, LOAD ...**

no!SC: không có đĩa.

OPEN: mở khay đĩa.

LOAD: đang đọc thông tin đĩa..



### 1. NGÕ RA TIẾNG

Dùng kết nối với ngõ vào âm thanh của Tivi hoặc thiết bị nhận âm thanh.

### 2. NGÕ RA HÌNH

Dùng kết nối với ngõ vào hình của Tivi.

### 3. NGÕ RA HÌNH ẢNH COMPONENT

- Bạn chỉ sử dụng ngõ kết nối này khi Tivi bạn có ngõ chuyên dụng được hỗ trợ Pr, Pb, Y.
- Nếu ngõ ra hình ảnh (P-SCAN) được chọn trong mục Setup thì chế độ quét tối ưu (Progressive Scan) sẽ hoạt động.

- Nếu ngõ ra hình ảnh (I-SCAN) được chọn trong mục Setup thì chế độ quét xen kẽ (Interlace Scan) sẽ hoạt động.

### 4. NGÕ RA ÂM THANH KỸ THUẬT SỐ


- Bạn có thể kết nối ngõ ra âm thanh kỹ thuật số tới thiết bị Dolby Digital.
- Kết nối Ampli có Dolby Digital, MPEG2 hoặc bộ giải mã DTS.

### Chú ý:

- Bạn nên kiểm tra trong sách hướng dẫn của Tivi xem Tivi có được hỗ trợ chức năng quét tối ưu (Progressive Scan) hay không. Nếu chức năng quét tối ưu trong Tivi được hỗ trợ, bạn nên làm theo hướng dẫn trong sách để cài đặt chế độ này.
- Xem trang 28 ~ 29 để có thêm thông tin về cách sử dụng mục Setup Menu.

# cài đặt

## Bộ Điều Khiển Từ Xa



### 1. **Phím DVD POWER**

Bật / Tắt nguồn DVD.

### 2. **Phím REPEAT**

Cho phép bạn lặp lại một Title, Chapter, Track hay một đĩa.

### 3. **Phím DISC MENU**

Hiển thị mục lục của đĩa.

### 4. **Phím BOOKMARK**

### 5. **Phím SEARCH (◀/▶)**

Cho phép bạn tìm kiếm phần mà bạn cần tìm trong đĩa.

### 6. **Phím STOP (■)**

### 7. **Phím SKIP (◀◀ / ▶▶)**

Bỏ qua một Title, Chapter hoặc Track.

### 8. **Phím MENU**

Mở mục lục cài đặt của máy.

### 9. **Phím ENTER / ▲ ▼ ◀ ▶**

Đây là các phím có chức năng như một công tắc.

### 10. **Phím AUDIO (◀)**

Dùng để mở các chức năng âm thanh khác nhau trên đĩa.

### 11. **Phím INFO**

Hiển thị chế độ hiện tại của cửa đĩa.

### 12. **Phím OPEN/CLOSE (▲)**

Dùng để mở hoặc đóng khay đĩa.

### 13. **Phím REPEAT A-B**

### 14. **Phím USB**

### 15. **Phím VIDEO SEL.**

Tìm kiếm hình ảnh dạng tín hiệu ngõ ra.

### 16. **Phím PLAY/PAUSE (▶||)**

Phát hoặc tạm dừng phát đĩa.

### 17. **Phím SUBTITLE (▲)**

### 18. **Phím RETURN**

Trở về mục lục trước.

### 19. **mục TITLE (▶)**

### 20. **Phím KARAOKE (▼)**

### 21. **Phím CANCEL**

Dùng để loại bỏ mục lục hoặc trạng thái hiển thị của màn hình.



# phương thức kết nối

## Chọn phương thức kết nối

Dưới đây trình bày một số phương thức kết nối tiêu biểu cho bạn tham khảo.

### Trước khi kết nối

- Phải tắt nguồn tất cả các thiết bị liên quan đến việc kết nối trước khi kết nối hay ngắt kết nối.
- Đọc sách hướng dẫn kèm theo của các thiết bị để thực hiện đúng việc kết nối.

### 1


Kết nối ngõ ra hình (vàng) / tiếng (đỏ và trắng) của máy DVD với ngõ vào hình (vàng) / tiếng (đỏ và trắng) của Tivi.

### 2

Bật nguồn Tivi và máy DVD.

### 3

Ấn phím TV/VIDEO trên ĐKTX của Tivi cho đến khi tín hiệu Video trên máy DVD xuất hiện trên màn hình TV.



### Chú ý

- **Máy có thể sẽ bị nhiễu nếu cấp tín hiệu quá gần so với dây nguồn.**
- Nếu bạn muốn kết nối với Ampli, tham khảo phần kết nối với Ampli. (trang 12 - 13)
- Số điểm kết nối có thể thay đổi tùy thuộc loại Tivi của bạn. Xem hướng dẫn sử dụng của Tivi để biết thêm chi tiết.
- Nếu chỉ có một ngõ vào tiếng trên Tivi, kết nối với ngõ [AUDIO OUT][trái] (màu trắng) trên máy DVD.
- Nếu bạn ấn phím VIDEO SEL. khi máy phát DVD đang ở chế độ dừng hoặc không có đĩa, tín hiệu Video ngõ ra sẽ thay đổi theo trình tự sau: (P-SCAN → I-SCAN).

# phương thức kết nối

## Kết nối với TV (Chế độ quét xen kẽ)

- Kết nối với TV sử dụng cáp Component.
- Chế độ quét xen kẽ (Interlace) tách rời tín hiệu hình ảnh trắng đen (Y), xanh (Pb) và đỏ (Pr). Do đó, cho hình ảnh đẹp và rõ ràng hơn.  
(Tín hiệu âm thanh được nhận thông qua ngõ ra tiếng).

### 1

Dùng cáp Component kết nối ngõ ra **COMPONENT** trên **DVD** với ngõ vào **COMPONENT** trên TV.

### 2


Sử dụng cáp tín hiệu kết nối ngõ ra âm thanh (đỏ và trắng) trên máy DVD với ngõ vào âm thanh (đỏ và trắng) trên TV.  
Bật nguồn TV và máy DVD.

### 3

Ấn phím chọn tín hiệu vào trên BDKTX của TV cho đến khi tín hiệu Component trên máy DVD xuất hiện trên màn hình TV.

### 4

Mục "Video Output" trong Setup Menu cài đặt là **I-SCAN**. (Xem trang 28 - 29)  
Bạn có thể dùng phím **VIDEO SEL.** để chuyển đổi tín hiệu Video ngõ ra. (Xem trang 9).



## Chú ý

- Nếu bạn muốn kết nối với Ampli, xem chi tiết phần kết nối với Ampli trang 12 - 13.
- Ngõ component của TV có thể được đánh dấu là "R-Y, B-Y, Y" hoặc "Cr, Cb, Y" thay vì "Pr, Pb, Y" phụ thuộc vào nhà sản xuất. Số điểm kết nối có thể thay đổi tùy thuộc vào loại TV của bạn. Xem hướng dẫn sử dụng của TV để biết thêm chi tiết.

Kết nối với TV (Chế độ quét tối ưu)


- 1

Dùng cáp Component kết nối ngõ ra **COMPONENT** trên DVD với ngõ vào **COMPONENT** trên TV.
- 2

Sử dụng cáp tín hiệu kết nối ngõ ra âm thanh (đỏ và trắng) trên máy DVD với ngõ vào âm thanh (đỏ và trắng) trên TV.  
Bật nguồn TV và máy DVD.
- 3

Ấn phím chọn tín hiệu vào trên BDKTX của TV cho đến khi tín hiệu Component của máy DVD xuất hiện trên màn hình TV.
- 4

Mục "Video Output" trong Setup Menu cài đặt là P-SCAN. (Xem trang 28 - 29)  
Bạn có thể dùng phím **VIDEO SEL.** để chuyển đổi chế độ tín hiệu Video ngõ ra. (Xem trang 9)



Để xem tín hiệu hình ảnh quét tối ưu,

- Bạn nên kiểm tra trong sách hướng dẫn của TV xem TV có được hỗ trợ chức năng quét tối ưu (Progressive Scan) hay không. Nếu có, bạn nên xem sách hướng dẫn của TV để cài đặt chức năng này.
- Tùy thuộc vào loại TV, phương thức kết nối có thể khác với giới thiệu nêu trên.

**Chú ý**

- “ Chế độ quét tối ưu là gì “?  
Chế độ quét tối ưu có gấp đôi hoặc gấp nhiều lần số đường quét trong chế độ quét xen kẽ.  
Do đó, phương pháp quét tối ưu cho chất lượng hình ảnh tốt hơn và rõ ràng hơn.

# phương thức kết nối

## Kết nối với hệ thống âm thanh (Ampli 2 Kênh)

**1**

Dùng cáp tín hiệu kết nối ngõ ra âm thanh (đỏ và trắng) trên máy DVD với ngõ vào âm thanh (đỏ và trắng) trên bộ khuếch đại (Ampli).

**2**


Dùng cáp tín hiệu kết nối ngõ ra **VIDEO, COMPONENT** trên máy DVD với ngõ vào **VIDEO, COMPONENT** trên TV.

**3**

Bật máy DVD, TV, và Ampli.

**4**

Ấn phím chọn tín hiệu vào trên Ampli để chọn **tín hiệu vào** và nghe âm thanh trên máy DVD.



### Chú ý

- Giảm âm lượng khi bạn bật Ampli lên. Âm thanh quá lớn có thể làm ảnh hưởng đến loa và tai của bạn.
- Cài đặt âm thanh trên màn hình hiển thị theo Ampli. (Xem trang 27-28)
- Vị trí kết nối có thể thay đổi tùy thuộc vào Ampli.  
Xem hướng dẫn sử dụng của Ampli để biết thêm chi tiết.

## Kết nối với hệ thống âm thanh (Dolby Digital, MPEG2 hoặc DTS Ampli)

### 1

Nếu sử dụng cáp đồng trục kết nối ngõ ra âm thanh kỹ thuật số (**COAXIAL**) trên máy DVD với ngõ vào âm thanh kỹ thuật số (**COAXIAL**) trên Ampli.

### 2


Sử dụng dây cáp tín hiệu kết nối ngõ ra **VIDEO** hoặc **COMPONENT** trên máy DVD với ngõ vào **VIDEO** hoặc **COMPONENT** trên TV như đã mô tả từ trang 9 - 11.

### 3

Bật máy DVD, TV, và Ampli.

### 4

Ấn phím chọn tín hiệu vào trên Ampli để nhận tín hiệu vào và nghe âm thanh trên máy DVD.  
Xem hướng dẫn sử dụng của Ampli để cài đặt tín hiệu âm thanh vào của Ampli.



### Chú ý

- Giảm âm lượng khi bật Ampli, âm thanh quá lớn có thể làm ảnh hưởng đến loa và tai của bạn.
- Cài đặt âm thanh trên màn hình hiển thị theo Ampli. (Xem trang 27 - 28)
- Vị trí kết nối có thể thay đổi tùy thuộc vào Ampli.  
Xem hướng dẫn sử dụng của Ampli để biết thêm chi tiết.

# chức năng cơ bản


## Phát Dĩa

### Trước khi phát đĩa

- Bật TV và dùng BDKTX của TV nhấn nút TV/VIDEO để chọn đúng tín hiệu hình ảnh vào.
- Nếu kết nối với hệ thống âm thanh, bật hệ thống âm thanh và cài đặt để có tín hiệu âm thanh vào đúng.

Sau khi kết nối máy với nguồn điện, đầu tiên bạn ấn phím **POWER**, màn hình như bên cạnh sẽ xuất hiện: nếu bạn muốn chọn ngôn ngữ, ấn phím **▲/▼** sau đó ấn phím **ENTER**, tương ứng với ngôn ngữ mà bạn muốn chọn. (Màn hình bên chỉ hiển thị khi bạn sử dụng máy lần đầu tiên). Nếu bạn không cài đặt ngôn ngữ ở màn hình khởi động, các cài đặt có thể thay đổi mỗi khi bạn bật hoặc tắt máy. Vì vậy, bạn nên cài đặt ngôn ngữ cần sử dụng. Khi muốn thay đổi ngôn ngữ, bạn chọn lại mục ngôn ngữ bằng cách

ấn phím **►||** trên mặt trước của máy khoảng 5 giây khi máy không có đĩa. Khi đó màn hình **SELECT MENU LANGUAGE** sẽ xuất hiện và bạn có thể cài đặt lại ngôn ngữ.



### Phát Dĩa

1. Ấn phím **OPEN/CLOSE (▲)**.
2. Đặt đĩa vào khay đĩa với mặt nhãn đĩa hướng lên trên.
3. Ấn phím **PLAY/PAUSE (►||)** hoặc **OPEN/ CLOSE (▲)** để đóng khay đĩa. Khi bạn ngưng phát đĩa, máy sẽ nhớ đoạn bạn ngưng, vì vậy khi bạn ấn lại phím **PLAY/PAUSE (►||)**, máy sẽ phát tiếp đoạn bạn vừa tắt.
4. **Stopping Play**  
Ấn phím **STOP (■)** khi đang phát đĩa.

### 5. Lấy đĩa ra

Ấn phím **OPEN/CLOSE (▲)**.

### 6. Tạm ngưng phát đĩa

- Ấn phím **PLAY/PAUSE (►||)** trên BDKTX trong quá trình phát.
- Hình ảnh dừng, không có âm thanh.
  - Để phục hồi, ấn lại phím **PLAY/PAUSE (►||)**.

### 7. Phát từng ảnh (Ngoại trừ đĩa CD)

- Ấn phím **SKIP (►|)** trên Bộ ĐKTX trong quá chế độ.
- Mỗi lần ấn phím một khung hình mới sẽ xuất hiện.
  - Không có âm thanh khi phát chế độ STEP này
  - Ấn phím **PLAY/PAUSE (►||)** để phục hồi chế độ phát bình thường.
  - Bạn chỉ có thể dùng chức năng này khi phát các hình ảnh kế tiếp.

### 8. Phát chậm

- Ấn phím **SEARCH (◀/▶)** trên BDKTX để chọn tốc độ phát (1/2, 1/4 và 1/8) trong chế độ tạm ngưng hoặc phát từng ảnh.
- Không có âm thanh khi phát chế độ này.
  - Ấn phím **PLAY/PAUSE (►||)** để phát lại bình thường.

### Chú ý

- Nếu máy ở chế độ dừng khoảng 01 phút mà không có bất kì tác động nào của người sử dụng, màn hình tiết kiệm điện năng sẽ kích hoạt. Ấn phím **PLAY/PAUSE (►||)** để phát lại bình thường.
- Nếu máy ở chế độ dừng khoảng 30 phút, nguồn sẽ tự động tắt. (Chức năng tự động tắt nguồn)
- Nếu đặt máy ở chế độ tạm dừng khoảng 5 phút, máy sẽ tự động tắt.
- Biểu tượng này (⊙) cho biết phím bạn vừa ấn không có tác dụng.

## Chức Năng Tìm Kiếm và Bỏ Qua

Trong khi phát đĩa bạn có thể cho qua nhanh một phần, một bài nhạc hay dùng chức năng bỏ qua để tới lựa chọn kế tiếp.

### Tìm kiếm trong một phần (Chapter) hoặc bài nhạc (Track)

Trong khi phát, ấn **SEARCH** (◀hay ▶) trên Bộ ĐKTX khoảng hơn 1 giây.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

#### Chú ý

- Tốc độ được ghi chú trong chức năng này có thể khác với tốc độ phát thực sự.
- Không có âm thanh trong chế độ tìm kiếm (ngoại trừ CD).

### Bỏ qua một bài nhạc

Trong khi phát, ấn **SKIP** (◀◀ hay ▶▶)

- Khi phát đĩa DVD, nếu bạn ấn phím **SKIP** (▶▶) màn hình sẽ di chuyển tới phần (Chapter) kế tiếp. Nếu bạn ấn phím **SKIP** (◀◀) màn hình sẽ phát trở lại phần đầu. Nếu bạn ấn tiếp lần nữa màn hình sẽ phát phần đầu của phần trước đó.
- Khi phát VCD 2.0 hoặc VCD 1.1 hoặc một CD, nếu bạn ấn phím **SKIP** (▶▶) màn hình sẽ chuyển đến bài hát kế tiếp. Nếu bạn ấn phím **SKIP** (◀◀) màn hình sẽ chuyển về đầu của bài hát. Nếu bạn ấn thêm lần nữa, màn hình sẽ chuyển về đầu của bài hát trước đó.
- Nếu một bài hát vượt quá 15 phút khi phát VCD và bạn ấn phím (▶▶), màn hình sẽ dịch chuyển đến 5 phút. Nếu bạn ấn phím (◀◀) màn hình sẽ dịch chuyển lùi lại 5 phút.

#### Chú ý








- Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.

## Chức năng hiển thị thông tin

### Khi phát DVD/VCD/MPEG4

1. Trong khi phát, ấn **INFO** trên Bộ ĐKTX
  - Bạn có thể chọn mục Info trong Menu chức năng bằng cách ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím ▲/▼ để chọn mục mô tả.
  - Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.
3. Ấn phím ◀/▶ để chọn mục mô tả. sau đó ấn phím **ENTER**.
  - Bạn có thể dùng các phím số trên BDKTX để thay đổi trực tiếp các dữ liệu, các phần hoặc thời gian bắt đầu phát.
4. Để thoát khỏi màn hình hiển thị, ấn phím **ENTER** một lần nữa.

## Chú ý

	Đổ vào mục Title (tiêu đề), trong đĩa của bạn phải có ít nhất 02 Title. Ví dụ: trong 01 đĩa chứa 02 phim.
 	Hầu hết các loại đĩa DVD đều được ghi dưới dạng các Chapter (Phần). Vì vậy, bạn có thể tìm nhanh chóng phần mà bạn muốn xem (tương tự như các bài hát trên đĩa Video CD).
	Chiều dài của phim được mô tả bằng thời gian. Bạn có thể bắt đầu phát đoạn phim bằng cách nhập vào thời gian tương ứng với đoạn phim đó. Với một số đĩa chức năng này không hoạt động.
	Dùng để vào ngôn ngữ của âm thanh phim. Ví dụ: khi máy phát chế độ âm thanh English 5.1CH. Một đĩa DVD có thể chứa tới 8 ảnh hưởng âm thanh.
	Dùng để vào ngôn ngữ phụ đề của đĩa. Bạn có thể hiển thị hoặc tắt ngôn ngữ phụ đề hiển thị trên màn hình. Một đĩa DVD có thể chứa tới 32 ngôn ngữ phụ đề.
	Để sử dụng chức năng Bookmark (Đánh dấu) hoặc Angle (Góc) mong muốn. Một số đĩa DVD có chức năng góc nhiều hơn cho bất kỳ hình ảnh nào. Chức năng Bookmark giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy rằng hoặc chương từ DVD hoặc VCD (Menu Tắt). Chức năng Zoom Phóng to hình ảnh DVD.

## Sử dụng mục Disc và Title

### Sử dụng mục Disc

1. Trong quá trình phát đĩa DVD, ấn phím **MENU** trên Bộ Điều Khiển Từ Xa.
2. Ấn phím / để chọn **Disc Menu**, sau đó ấn phím hoặc **ENTER**.




#### Chú ý

- Tùy thuộc vào loại đĩa, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.
- Bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp phím **DISC MENU** trên Bộ Điều Khiển Từ Xa.
- Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.

# chức năng cơ bản

## Sử dụng mục Title

1. Ấn phím MENU trên BDKTX trong khi đang phát đĩa DVD.
2. Ấn phím ▲/▼ để chọn Title Menu, sau đó ấn phím hoặc ENTER.



### Note

- Tùy thuộc vào loại đĩa, chức năng Title Menu có thể không hoạt động.
- Title Menu chỉ hoạt động nếu có ít nhất 02 tiêu đề được lưu trên đĩa.

## Phát lặp

Dùng để lặp lại một track, chapter, title, chọn một đoạn lặp (A-B) hoặc lặp toàn bộ đĩa.

### Khi phát DVD/VCD

1. Ấn phím **REPEAT** để chọn Chapter, Title, Track, Disc hoặc Repeat off.
  - DVD phát lặp các chủ đề hoặc các phần, VCD phát lặp bài hát hoặc toàn bộ đĩa.
  - Chapter : lặp lại phần đang phát.
  - Title : lặp lại chủ đề đang phát.
  - Track : lặp lại bài hát đang phát.
  - Disc : lặp lại đĩa đang phát.

#### DVD

Repeat:Off
Chapter
Title

#### VCD

Repeat:Off
Track
Disc

## Chức năng lặp đoạn A-B

2. Ấn phím **REPEAT A-B** tại điểm mà bạn muốn bắt đầu phát lặp (A).  
Ấn phím **REPEAT A-B** tại điểm mà bạn muốn kết thúc phát lặp (B).
  - Để phát lại bình thường, ấn phím **CANCEL**.
3. Để phát lại bình thường, ấn lại phím **REPEAT** một lần nữa.

#### DVD/VCD

Repeat:A-
Repeat:A-B
Repeat:Off

### Chú ý

- Chức năng lặp đoạn A-B cho phép bạn thiết lập điểm cuối (B) trực tiếp sau điểm đầu (A).
- Tùy thuộc vào loại đĩa, chức năng lặp lại sẽ không hoạt động.
- Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.

## Phát Lại Chậm

Chức năng phát lại chậm rất hữu dụng khi bạn xem các chương trình thể thao, khiêu vũ, âm nhạc vì bạn có thể xem lại kỹ hơn.

### Khi phát DVD

1. Ấn phím **PLAY/PAUSE (▶||)** trong quá trình phát đĩa.
2. Ấn phím **SEARCH (◀/▶)** để chọn tốc độ phát 1/2, 1/4, 1/8 so với bình thường trong chế độ tạm ngưng (PAUSE).




# chức năng mở rộng

## Điều Chỉnh Màn Hình Hiển Thị (EZ View)

### Sử dụng chức năng điều chỉnh tỉ lệ màn hình hiển thị (DVD)

1. Trong quá trình phát, ấn phím **INFO** trên ĐKTX.
2. Nhấn phím **▲/▼** chọn mục **Shortcut**.
3. Nhấn phím **◀/▶** chọn mục **EZ View**, sau đó nhấn phím button.
  - Kích thước màn hình hiển thị thay đổi mỗi lần bạn ấn phím.
  - Chế độ phóng ảnh hoạt động khác nhau tùy thuộc vào cài đặt của bạn trong mục Setup.



### Nếu bạn sử dụng TV có tỉ lệ 16:9

#### Loại đĩa ghi tỉ lệ 16:9

##### - NORMAL WIDE

Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.

##### - SCREEN FIT

Đỉnh và đáy màn hình sẽ bị cắt. Khi phát các loại đĩa tỉ lệ 2.35:1, thanh đen ở đỉnh và đáy màn hình sẽ bị mất đi. Hình ảnh sẽ giãn theo chiều dọc. (Tùy thuộc vào loại đĩa, thanh đen sẽ không mất hoàn toàn.)

##### - ZOOM FIT

Đỉnh, đáy, trái, phải của màn hình sẽ bị cắt. Phần tâm của màn hình sẽ mở rộng ra.

##### - VERTICAL FIT

When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will appear at the left and right of the screen in order to prevent the picture from looking horizontally stretched.

#### Loại đĩa ghi tỉ lệ 4:3

##### - NORMAL SCREEN

Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The picture will look horizontally stretched.

##### - SCREEN FIT

Đỉnh và đáy màn hình sẽ bị cắt và hình ảnh sẽ hiển thị đầy màn hình.

Hình ảnh sẽ giãn theo chiều dọc.

##### - ZOOM FIT

Đỉnh, đáy, trái, phải của màn hình sẽ bị cắt. Phần tâm của màn hình sẽ mở rộng ra.

### Khi bạn sử dụng TV có tỉ lệ 4:3

#### Loại đĩa ghi tỉ lệ 16:9

##### - Phát ở tỉ lệ 4:3 (Letter Box)

Hiển thị nội dung của tiêu đề DVD trong tỉ lệ 16:9.

Thanh đen sẽ hiển thị tại đỉnh và đáy màn hình.

##### - Phát ở tỉ lệ 4:3 mở rộng (Pan Scan)

Hình ảnh bên phải và bên trái màn hình sẽ bị cắt và hình ảnh của phần trung tâm sẽ giãn ra đầy màn hình 16:9.

##### - SCREEN FIT

Đỉnh và đáy của màn hình sẽ bị cắt và hiển thị đầy màn hình. Hình ảnh sẽ giãn theo chiều dọc.

##### - ZOOM FIT

Đỉnh, đáy, trái, phải của màn hình sẽ bị cắt. Phần tâm của màn hình sẽ mở ra.

#### Loại đĩa ghi tỉ lệ 4:3

##### - Màn hình chuẩn

Hiển thị nội dung của tiêu đề DVD trong tỉ lệ 4:3.

##### - SCREEN FIT

Đỉnh và đáy của màn hình sẽ bị cắt và hiển thị đầy màn hình. Hình ảnh sẽ giãn theo chiều dọc.

##### - ZOOM FIT

Đỉnh, đáy, trái, phải của màn hình sẽ bị cắt. Phần tâm của màn hình sẽ mở ra.

## Chú ý

Chức năng này sẽ thích ứng khác nhau tùy thuộc vào loại đĩa.


## Chọn Ngôn Ngữ Âm Thanh

Bạn có thể chọn ngôn ngữ âm thanh mong muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng phím **◀/AUDIO**.

### Sử dụng phím AUDIO (DVD/VCD/MPEG4)

1. Ấn phím **◀ / AUDIO**. Ấn lặp lại phím để thay đổi âm thanh. Các ngôn ngữ âm thanh hiển thị với chữ viết tắt.

#### DVD



#### VCD



Khi phát VCD bạn có thể chọn Stereo, **Right** hay **Left**.

# chức năng mở rộng

Ấn phím ◀ /AUDIO để chọn chế độ âm thanh của một tập tin MPEG4, sau đó ấn phím ENTER.

MPEG4



- Để loại bỏ biểu tượng AUDIO, nhấn phím CANCEL hoặc RETURN.

## Chú ý

- Chức năng này phụ thuộc vào ngôn ngữ âm thanh được mã hóa trên đĩa và có thể không hoạt động.
- Một DVD có thể chứa được 8 ngôn ngữ âm thanh.
- Để có cùng ngôn ngữ âm thanh khi phát DVD. Xem "Sử dụng ngôn ngữ âm thanh" trang 27.

## Chọn Ngôn Ngữ Phụ Đề

Bạn có thể chọn ngôn ngữ phụ đề dễ dàng và nhanh chóng bằng phím ▲ / SUBTITLE.


### Sử dụng phím SUBTITLE (DVD/ MPEG4)

- Ấn phím ▲ / SUBTITLE. Các ngôn ngữ phụ đề hiển thị với chữ viết tắt.  
Ấn lặp lại phím để thay đổi ngôn ngữ phụ đề.

DVD



MPEG4



Các tùy chọn mở rộng cho phụ đề sẽ hiển thị, tùy theo phần mềm DivX cài đặt trên đĩa.

Ấn phím ▲ /Subtitle liên tục để chọn ngôn ngữ phụ đề bạn cần phát một tập tin MPEG4.

MPEG4



- Để thoát hiển thị ▲ / SUBTITLE ấn phím CANCEL hoặc RETURN.

## Note

- Tùy loại đĩa DVD, bạn có thể thay đổi phụ đề mong muốn trong Discs Menu bằng cách ấn phím DISCS MENU.
- Chức năng này phụ thuộc vào ngôn ngữ phụ đề được mã hóa trên đĩa và có thể không hoạt động với tất cả các đĩa DVD.
- Một DVD có thể chứa được 32 ngôn ngữ phụ đề.
- Để có cùng ngôn ngữ phụ đề khi bạn phát DVD, xem "Sử Dụng Ngôn Ngữ Phụ Đề" trang 27.
- Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.

## Thay Đổi Góc Phát Hình

Khi đĩa DVD được ghi nhiều góc độ cho một cảnh, bạn có thể sử dụng chức năng ANGLE.

### Sử dụng phím ANGLE (DVD)

Nếu đĩa được ghi ở nhiều góc độ, biểu tượng ANGLE sẽ hiển thị trên màn hình.

- Trong lúc đĩa đang phát hình hay ở chế độ dừng, nhấn phím INFO trên bộ ĐKTX.
- Nhấn phím ▲/▼ chọn mục **Shortcut**.  
Nhấn phím ◀/▶ chọn mục Angle, sau đó nhấn phím hay ENTER.



3. Nhấn phím ◀/▶ hay bạn có thể dùng phím số trên bộ ĐKTX để lựa chọn góc độ mong muốn.



## Chú ý

- Nếu đĩa chỉ được ghi ở một góc độ, chức năng này sẽ không hoạt động. Hiện tại, rất ít đĩa có chức năng này.
- Tùy thuộc vào từng loại đĩa, các chức năng này có thể không hoạt động.

## Sử Dụng Chức Năng Bookmark

Chức năng Bookmark cho phép bạn chọn các phần của DVD hoặc VCD (ở chế độ Menu Off) do đó bạn có thể tìm chúng một cách nhanh chóng vào lần sau.

### Sử dụng chức năng Bookmark (DVD/VCD)

1. Trong quá trình phát, ấn phím **INFO** trên BDKTX.
2. Nhấn phím **▲/▼** chọn mục **Shortcut**.

DVD/VCD



3. Nhấn phím **◀/▶** chọn mục **Bookmark**, sau đó nhấn phím **ENTER**.
4. Khi tới cảnh bạn muốn đánh dấu, ấn phím **ENTER**. Một đến ba cảnh có thể được đánh dấu tại cùng một thời điểm.



### Chú ý

- Khi phát đĩa VCD, chức năng Disc Menu có thể không hoạt động.
- Tùy thuộc vào loại đĩa, chức năng Bookmark có thể sẽ không hoạt động.

### Chiếu lại cảnh được đánh dấu

- 1~3. Ba bước đầu tiên 1~3 giống như đã trình bày trong mục "Sử dụng chức năng Bookmark"
4. Nhấn phím **◀/▶** để chọn cảnh được đánh dấu.



5. Nhấn phím **PLAY/PAUSE (▶||)** để bỏ qua cảnh được đánh dấu.

### Xóa một Bookmark

- 1~3. Ba bước đầu tiên 1~3 giống như đã trình bày trong mục "Sử dụng chức năng Bookmark"
4. Nhấn phím **◀/▶** để chọn thứ tự cảnh đánh dấu mà bạn cần xóa

5. Nhấn phím **CANCEL** để xóa thứ tự đoạn đánh dấu.




## Chức Năng Phóng Ảnh

### Sử dụng chức năng phóng ảnh (DVD/VCD)

1. Trong quá trình phát, ấn phím **INFO** trên BDKTX.
2. Nhấn phím **▲/▼** chọn mục **Shortcut**.
3. Nhấn phím **◀/▶** chọn mục **Zoom**, sau đó nhấn phím **ENTER**.

- Trong quá trình phát DVD, ấn phím **ENTER** để phóng ảnh theo trật tự 2X/4X/2X/Normal
- Trong quá trình phát VCD, ấn phím **ENTER** để phóng ảnh theo trật tự 2X/4X/2X/Normal






## Liệt kê thư mục MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio








Đĩa chứa tập tin MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ở dạng bài hát hoặc hình ảnh có thể được tổ chức dưới dạng thư mục như hình bên dưới. Chúng tương tự như khi bạn sử dụng máy tính để chép một tập tin vào một thư mục.



Mở khay đĩa. Đặt đĩa vào khay. Đóng khay đĩa. Khay đĩa đóng và màn hình như bên cạnh sẽ hiển thị.

# chức năng mở rộng

-  : Tên của tập tin hiện hành.
-  : Thời gian phát hiện hành.
-  : Chế độ phát hiện hành: Có 04 chế độ chúng ta có thể thay đổi các chế độ này bằng cách ấn phím REPEAT.
  - Off: phát bình thường.
  - Track: phát lặp tập tin hiện hành.
  - Folder: phát lặp thư mục hiện tại.
  - Random: các tập tin trong đĩa sẽ được phát ngẫu nhiên.

-  : Tập tin MP3
-  : Tập tin đĩa CD
-  : Tập tin WMA
-  : Biểu tượng thư mục
-  : Tập tin JPEG
-  : Thư mục hiện hành
-  : Tập tin AVI.

## Chọn Thư Mục

Bạn chỉ có thể chọn thư mục trong chế độ dừng hay phát

### - chọn thư mục cha :


Ấn phím **RETURN** để trở về thư' mục cha, hoặc dùng phím **▲/▼** để chọn ".." và ấn phím **ENTER** để trở về thư' mục cha.

### - chọn thư mục đồng cấp :

Ấn phím **▲/▼** để chọn thư' mục cần, sau đó ấn phím **ENTER**.

### - chọn thư mục con :

Ấn phím **▲/▼** để chọn thư' mục cần, sau đó ấn phím **ENTER**.



## Phát MP3/WMA/CD Audio

1. Mở khay đĩa. Đặt đĩa vào khay. Đóng khay đĩa.
  - Với một đĩa chứa cả hai loại tập tin MP3 và WMA , máy chỉ phát được một loại tập tin.
2. Ấn phím **▲/▼** hoặc **◀▶** để chọn bài hát. Ấn phím **ENTER** để phát bài hát.



## Phát Lặp/Phát Ngẫu Nhiên

Ấn phím **REPEAT** để thay đổi chế độ phát. Có 4 chế độ: **Off**, **Track**, **Folder** và **Random**.

- Off : Phát bình thường.
- Track : Phát lặp bài hát hiện tại.
- Folder : Phát lặp các bài hát có phần đuôi mở rộng giống nhau trong cùng một thư mục.
- Random: phát ngẫu nhiên các bài hát có phần đuôi mở rộng giống nhau.

Để trở lại chế độ phát bình thường, ấn phím **CANCEL**.

## Tập Tin CD-R MP3/WMA

Khi bạn ghi các tập tin MP3 hoặc WMA lên đĩa CD-R, cần tham khảo các lưu ý sau.

### - Các tập tin MP3 hoặc WMA phải được ghi theo tiêu chuẩn ISO 9660 hoặc JOLIET.

Định dạng ISO 9660 và tập tin dạng Joliet MP3 hay WMA tương thích với Microsoft's DOS, Window và Apple's Mac. Hai kiểu định dạng này đang được sử dụng rộng rãi nhất.

### - Khi đặt tên cho tập tin MP3 hoặc WMA, không được vượt quá 8 ký tự và đặt phần đuôi mở rộng là ".mp3, .wma".

Định dạng tên thông thường là: tên.mp3 hoặc tên.wma. Khi đặt tên, độ dài tên nhiều nhất là 8 ký tự, không có khoảng trắng và tránh dùng các ký tự đặt biệt như: (.,/, \, =, +).

### - Tỷ số giải nén ít nhất phải đạt 128 Kbps khi ghi tập tin MP3.

Chất lượng âm thanh của tập tin MP3 cơ bản dựa trên tỷ số nén/giải nén mà bạn chọn. Khi tạo các đĩa CD, âm thanh được lấy mẫu theo tỷ lệ nhất định để chuyển thành âm thanh số, do đó khi nén thành tập tin MP3, bạn phải đảm bảo tỷ lệ lấy mẫu 128 Kbps đến 160 Kbps. Nếu bạn lấy mẫu cao hơn ví dụ như 192 Kbps sẽ tạo ra âm thanh tốt hơn. Các tập tin có tỷ số giải nén nhỏ hơn 128 Kbps sẽ không phát được.

- **Tỉ số giải nén ít nhất phải đạt 64 Kbps khi ghi tập tin WMA.**  
Chất lượng âm thanh của tập tin WMA cơ bản dựa trên tỉ số nén/giải nén mà bạn chọn.  
Khi tạo các đĩa CD, âm thanh được lấy mẫu theo tỉ lệ nhất định để chuyển thành âm thanh số, do đó khi nén thành tập tin WMA, bạn phải đảm bảo tỉ lệ lấy mẫu 128 Kbps đến 160 Kbps. Các tập tin có tỉ số giải nén nhỏ hơn 64 Kbps hoặc lớn hơn 192 Kbps sẽ không phát được.
- **Không được sao chép các tập tin MP3 đã đăng ký bản quyền.**  
Tất nhiên các tập tin này được bảo vệ bằng cách ghi mã hóa và mã bảo vệ nhằm tránh sự sao chép bất hợp pháp. Đó là các tập tin dạng Windows Media™ (đăng ký thương hiệu của Microsoft Inc) và SDMI™ (đăng ký thương hiệu của The SDMI Foundation). Bạn không thể sao chép dạng tập tin này.
- **Quan trọng :**
  - Tất cả các hướng dẫn trên không bao hàm việc đảm bảo máy DVD sẽ phát được tất cả các loại đĩa chứa tập tin MP3 cũng như chất lượng âm thanh. Bạn nên lưu ý rằng phương pháp và kỹ thuật ghi cho các tập tin MP3 trên đĩa CD nhằm mục đích để máy có thể phát được với chất lượng tốt nhất (ngăn ngừa sự giảm sút chất lượng âm thanh và trong nhiều trường hợp không có khả năng đọc những tập tin này)
  - Máy chỉ có thể phát được tối đa 500 tập tin và không quá 500 thư mục.

## Phát MPEG4

### Chức Năng Phát MPEG4

Tập tin AVI được dùng để lưu dữ liệu âm thanh và hình ảnh. Máy chỉ có thể phát được các tập tin định dạng AVI có phần đuôi mở rộng là ".avi".

1. Mở khay đĩa. Đặt đĩa vào khay. Đóng khay đĩa.
2. Ấn phím **▲/▼** hoặc **◀/▶** để chọn tập tin AVI (DivX/XviD) sau đó ấn phím **ENTER**.



## Phát Lặp

1. Ấn phím **REPEAT** để thay đổi chế độ phát. Có 3 chế độ phát : **Off**, **Title**, **Folder** và.
  - **Title** : Phát lặp chủ đề hiện tại .
  - **Folder** : Phát lặp các tập tin AVI có phần đuôi mở rộng giống nhau trong cùng một thư mục.

2. Ấn phím **REPEAT A-B** tại điểm mà bạn muốn bắt đầu phát lặp (A).  
Ấn phím **REPEAT A-B** tại điểm mà bạn muốn kết thúc phát lặp (B).
  - Để phát lại bình thường, ấn phím **CANCEL**.
3. Để phát lại bình thường, ấn lại phím **REPEAT** một lần nữa.

### Chức Năng Phát MPEG4

Chức năng	Mô tả	Tham khảo
Bỏ qua (◀ hay ▶▶)	Trong khi phát đĩa, ấn phím ▶▶ hoặc ▶▶ để tiến về trước hoặc lùi ra sau 5 phút.	-
Tìm kiếm (◀▶ hay ▶▶)	Trong khi phát đĩa, ấn phím <b>SEARCH</b> (◀▶ hoặc ▶▶) và ấn lại để tìm kiếm với tốc độ nhanh hơn. Cho phép bạn tìm kiếm với tốc độ nhanh hơn trên tập tin AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Phát lại chậm	Cho phép bạn tìm kiếm với tốc độ chậm trên tập tin AVI. (1/2X, 1/4X, 1/8X)	Trang 14
ZOOM	2X/4X/2X/Bình thường.	Trang 19

- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào tập tin MPEG4.

### Tập tin AVI trên đĩa CD-R

Máy có thể phát các tập tin video nén ở kiểu định dạng tập tin AVI:

- DivX 3.11
- DivX 4 (Dựa trên tập tin MPEG4 đơn).
- DivX 5 (MPEG4 đơn cộng với các đặc tính như là những cấu trúc có định hướng. Qpel và GMC cũng được hỗ trợ.)
- XviD MPEG-4.

Máy có hỗ trợ xem các độ phân giải cao nhất như sau.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Tốc độ bit có thể dao động: Thiết bị có thể bỏ qua việc giải mã các phần có tốc độ bit cao và bắt đầu giải mã khi tốc độ bit trở lại bình thường.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Tối đa : 4Mbps

### Chú ý

- Máy có thể không phát được một số tập tin MPEG4 được tạo trên máy tính cá nhân. Đó là do loại mã hóa, phiên bản và độ phân giải vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật của máy.
- Máy có hỗ trợ phát các tập tin MPEG4 được chép trên CD-R/RW theo định dạng ISO 9660.

# chức năng mở rộng

## Mở các Tập Media bằng tính năng USB Host

Bạn có thể thưởng thức các tập media như hình ảnh, phim và các giai điệu lưu có âm thanh chất lượng cao trong máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ USB hoặc máy ảnh kỹ thuật số bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ với cổng USB của đầu DVD.

### Sử dụng tính năng USBHOST

1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB ở mặt trước của thiết bị.
2. Nếu USB có nhiều phần, hãy Bấm nút ▲/▼ để chọn một phần từ USB rồi Bấm ENTER.



3. Bấm nút ▲/▼ hoặc ◀/▶ để chọn một tập trong USB. Bấm ENTER để Mở tập.



**Chú ý**

- Mỗi lần bấm nút USB trên điều khiển từ xa, một khung lựa chọn thiết bị USB sẽ xuất hiện.
- “USB” sẽ xuất hiện trên màn hình.
- Màn hình **USB MENU** sẽ xuất hiện trên màn hình TV và tệp đã lưu sẽ được mở.

### Tháo USB an toàn.

Để tránh gây hư hại cho dữ liệu lưu trong thiết bị USB, hãy thực hiện thao tác tháo an toàn trước khi ngắt kết nối cáp USB.

- Bấm nút STOP (■).
- Tháo cáp USB.

### Nhảy tới/lại

- Trong lúc một tập, hãy bấm nút. (◀◀/▶▶)
- Nếu có nhiều hơn một tập, thì khi bạn bấm nút, tập tiếp theo sẽ được chọn.
  - Nếu có nhiều hơn một tập, thì khi bạn bấm nút, tập trước đó sẽ được chọn.
- Mởnhanh.

Để mở đĩa ở tốc độ nhanh hơn, hãy bấm (◀◀/▶▶) trong lúc mở.

Mỗi lần bạn bấm nút này, tốc độ mở sẽ thay đổi như sau: 2x • 4x • 8x.

### Các thiết bị tương thích

1. Các thiết bị USB hỗ trợ USB Mass Storage v1.0.(là các thiết bị USB hoạt động như một ổ đĩa di động trong Windows (phiên bản 2000 hoặc cao hơn) mà không cần phải cài đặt driver bổ sung.)
2. Máy nghe nhạc MP3: máy nghe nhạc MP3 loại ổ cứng (HDD) và flash.
3. Máy ảnh kỹ thuật số: Các máy ảnh hỗ trợ USB Mass Storage v1.0.
  - Các máy ảnh hoạt động như một ổ cứng di động trong Windows (phiên bản 2000 hoặc cao hơn) mà không cần phải cài đặt driver bổ sung.
4. Ổ cứng USB và ổ flash USB: Các thiết bị hỗ trợ USB2.0 hoặc USB1.1.
  - Bạn có thể tận hưởng một sự khác biệt trong chất lượng phát khi kết nối với một thiết bị USB1.1.
  - Đối với một ổ cứng USB, cần đảm bảo kết nối với một nguồn điện hỗ trợ để ổ cứng USB hoạt động bình thường.
5. Đầu đọc thẻ USB: Đầu đọc thẻ USB một khe cắm và đầu đọc thẻ USB nhiều khe cắm.
  - Tùy vào nhà sản xuất, đầu đọc thẻ USB có thể không được hỗ trợ.
  - Nếu bạn cắm nhiều thiết bị nhớ vào một đầu đọc nhiều thẻ, bạn có thể gặp các sự cố.
6. Nếu bạn sử dụng cáp mở rộng USB, thiết bị USB có thể không được nhận dạng.

### • Các định dạng được hỗ trợ

	File name	File Extension	Bit rate	Version	Pixel	Sampling Frequency
Still Picture	JPG	JPG、JPEG	-	-	640*480	-
	MP3	.MP3	80~384kbps	-	-	44.1kHz
Music	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	-	44.1kHz
	VCD	MPG、MPG	1.5Mbps	VCD1.1、VCD2.0	320*480	44.1KHz
Movie	DivX	.AVI、.ASF	4Mbps	DivX3.11、DivX5.1、Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

- Không hỗ trợ CBI (Điều khiển/Chặn/Ngắt).
- Không hỗ trợ Máy ảnh Kỹ thuật số có sử dụng giao thức PTP hoặc cần phải cài đặt chương trình bổ sung khi kết nối với PC.
- Không hỗ trợ thiết bị sử dụng hệ thống tệp NTFS. (Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT 16/32 (Bảng Phân phối Tệp 16/32).)
- Một số máy nghe nhạc MP3, khi kết nối với sản phẩm này, có thể không hoạt động do kích thước bộ phận hệ thống tệp của chúng.
- Không hỗ trợ chức năng USB HOST nếu kết nối sản phẩm truyền các tệp truyền thông bằng chương trình riêng của nhà sản xuất.
- Không hoạt động với các thiết bị thiết bị MTP(Giao thức Truyền Media) có bật Janus.
- Chức năng USB host của sản phẩm này không hỗ trợ tất cả các thiết bị USB.

## Sao lưu CD

Tính năng này cho phép bạn sao chép các tệp âm thanh từ đĩa sang thiết bị USB ở định dạng MP3.

Mở khay đĩa.

Đặt một đĩa CD Audio (CD DA) vào khay, sau đó đóng khay lại.

Kết nối thiết bị USB với USB host ở mặt trước của đầu đĩa.

Màn hình này sẽ được hiển thị.



### 1. Chọn DISC

Khi thiết bị ở chế độ dừng, nhấn nút ▲/▼ để chọn DISC.

### Chọn DEV (Thiết bị truyền thông lưu trữ)

Nhấn nút ► để chọn trình đơn **DEV** (Thiết bị truyền thông lưu trữ), sau đó nhấn nút **ENTER (NHẬP)**.

Nhấn nút ▲/▼ để chọn USB, sau đó nhấn nút **ENTER (NHẬP)**.



2. Bấm các nút ▲/▼ để chọn **SELECT (CHỌN)**, sau đó bấm nút **ENTER (NHẬP)** để đánh dấu tất cả tệp sẽ sao chép.

- Để bỏ đánh dấu sao chép tất cả tệp, bấm nút **ENTER (NHẬP)** một lần nữa (Menu **UNSELECT (BỎ CHỌN)**).

- Nếu bạn muốn đánh dấu một số tệp cần sao chép, bấm nút ◀, sau đó bấm nút **ENTER (NHẬP)** trên tệp đã chọn.

3. Bấm các nút ▲/▼ để chọn **START (BẮT ĐẦU)**, sau đó bấm nút **ENTER (NHẬP)**. Sao chép tệp bắt đầu.
- Để hủy quá trình sao chép, bấm nút **CANCEL (HỦY)**.



### Chú ý

- Khi việc sao lưu CD đang được thực hiện, đầu sẽ tự động ở chế độ chạy.
- Chỉ có các đĩa CD Audio (CD DA) mới có thể sao lưu.
- Trong quá trình ghi từ đĩa CD, không dùng/nhấn nút khác ngoài nút HỦY

## Phát Đĩa CD Hình

1. Chọn thư mục cần phát.
2. Ấn phím / để chọn tập tin hình trong mục lục liệt kê và sau đó ấn phím **ENTER**.
3. Ấn phím **INFO** trên BDKTX để hiển thị các mục chọn. và sau đó ấn phím **ENTER**.



### Chú ý

- Khi phát CD hình Kodak, máy sẽ phát.
- Khi phát CD hình Kodak, máy sẽ phát hình ảnh trực tiếp, không có cây mục lục.

# chức năng mở rộng

## Xoay hình



: Mỗi lần ấn phím ENTER hình ảnh sẽ xoay 90 theo chiều kim đồng hồ.

## Phóng hình



: Ấn phím ▲/▼ để chọn phần màn hình mà bạn muốn phóng to.  
Ấn phím **ENTER**. Mỗi lần ấn phím **ENTER**, hình ảnh sẽ phóng to đến 2X4X2 lần.

## Đọc lướt ảnh



: đây là biểu tượng vào chế độ đọc lướt ảnh.

Trước khi đọc lướt ảnh, khoảng thời gian giữa 2 lần phát ảnh phải được cài đặt.




: Khi bạn chọn biểu tượng này và nhấn phím **ENTER** Hình ảnh sẽ tự động thay đổi sau mỗi 6 giây.



: Hình ảnh sẽ tự động thay đổi sau mỗi 12 giây.



: Hình ảnh sẽ tự động thay đổi sau mỗi 18 giây.



## Chú ý

- Tùy thuộc vào kích thước của tập tin mà thời gian thay đổi giữa các hình ảnh có thể khác nhau.
- Nếu bạn không ấn bất kỳ phím nào, chế độ đọc lướt ảnh sẽ tự động bắt đầu sau 10 giây.

## Dĩa CD-R JPEG

- Chỉ phát được các tập tin có phần đuôi mở rộng là ".jpg" và ".JPG".
- Nếu đĩa không đóng, nó sẽ làm mất thời gian khởi động và không phải tất cả các tập tin được ghi trên đĩa đều được phát.
- Chỉ phát được các đĩa CD-R chứa tập tin JPEG theo định dạng ISO 9660 và Joliet.
- Tên của tập tin JPEG không được vượt quá 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (. / = + ).
- Máy cũng có thể phát đĩa đa phần được chép một cách liên tục. Nếu có một đoạn trắng trên đĩa thì máy chỉ có thể phát được các phần khác trên đĩa.
- Một đĩa CD có thể lưu được nhiều nhất là 500 hình ảnh.
- Nên sử dụng các đĩa CD hình Kodak.
- Khi phát đĩa CD hình Kodak, chỉ phát được các tập tin JPEG trong các thư mục hình ảnh.
- Đĩa CD hình Kodak: các tập tin JPEG trong thư mục hình ảnh có thể được phát tự động.
- Đĩa CD hình Konica: nếu bạn muốn xem hình, chọn các tập tin JPEG trong cây thư mục.
- Đĩa CD hình Fuji: nếu bạn muốn xem hình, chọn các tập tin JPEG trong cây thư mục.
- Đĩa CD hình QSS: máy có thể không phát được đĩa CD hình QSS.
- Nếu 1 đĩa chứa nhiều hơn 500 tập tin thì máy chỉ phát được 500 tập tin JPEG mà thôi.
- Nếu 1 đĩa có hơn 500 thư mục thì chỉ có các tập tin JPEG trong 500 thư mục được phát.




# chức năng karaoke

## Chức năng Karaoke

### Trình tự thực hiện

1. Kết nối các ngõ ra âm thanh với TV hoặc với bộ Ampli ( xem trang 9 đến trang 13)
2. Lắp Micro vào ngõ Mic. Một khi Micro đã được cắm, chức năng karaoke sẽ được kích hoạt.



### Phím điều khiển

1. Ấn phím KARAOKE để phát những bài hát mong muốn trên đĩa Karaoke.
  - Ấn phím **KARAOKE** chọn mục **Mic Volume** sau đó ấn phím **KARAOKE** chọn mục **keycon**.
2. Ấn phím ◀/▶ để thay đổi âm lượng.



### Chú ý

- Nếu bạn nghe những âm thanh khó chịu (tiếng rít, tiếng ré) khi đang hát, bạn hãy di chuyển micro ra xa người hát, hoặc giảm âm lượng của micro, hoặc của người hát.
- Khi phát các đĩa chứa các tập tin MP3, WMA, DTS và LPCM chức năng karaoke sẽ không hoạt động.
- Khi micro được cắm, ngõ ra số sẽ không có tác dụng.
- Âm thanh từ micro chỉ phát ra từ các thiết bị Analog Audio.
- Khi lắp micro, sẽ không có tín hiệu âm thanh ra qua dây đồng trục.

# thay đổi mục cài đặt

## Sử Dụng Mục Cài Đặt

Mục cài đặt cho phép bạn chọn lựa những ngôn ngữ khác nhau theo sở thích của bạn, cài đặt chức năng khóa trẻ em và điều chỉnh máy theo loại màn hình TV mà bạn có.

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU** trên bộ điều khiển từ xa. Dùng phím **▲/▼** sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.



- ❶ Language Setup: cài đặt ngôn ngữ.
- ❷ Audio Setup: cài đặt các tùy chọn âm thanh.
- ❸ Display Setup: Cài đặt các tùy chọn hiển thị. Dùng để chọn loại màn hình hiển thị mà bạn muốn xem và các tùy chọn hiển thị khác.
- ❹ Parental Setup : Cài đặt chức năng khóa trẻ em. Cho phép người sử dụng cài đặt mức độ cần thiết để ngăn trẻ em xem các loại phim ảnh không thích hợp như phim bạo lực, phim người lớn.
- ❺ Divx(R) Registration : Dùng mã đăng ký để đăng ký máy DVD này với DivX (R) Video theo định dạng được yêu cầu. Xem chi tiết ở địa chỉ [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

2. Ấn phím **▲/▼** để chọn các đặc tính khác nhau trong mục MENU. Ấn phím **►** hoặc **ENTER** để vào các đặc tính con.
3. Để màn hình cài đặt biến mất sau khi cài đặt, ấn phím **MENU** một lần nữa.

### Chú ý


Tùy thuộc vào loại đĩa, một số chức năng trong mục cài đặt sẽ không hoạt động.

## Cài Đặt Chức Năng Ngôn Ngữ

Sau khi bạn đã cài đặt ngôn ngữ máy, ngôn ngữ đĩa, ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ phụ đề, nội dung sẽ hiển thị theo ngôn ngữ bạn cài đặt khi bạn xem phim.

### Cài đặt ngôn ngữ máy

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Language Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Player Menu**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
5. Ấn phím **▲/▼** để chọn ngôn ngữ cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
  - Ngôn ngữ được chọn và màn hình trở về mục Language setup.
  - Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU. hiển thị



### Cài Đặt Ngôn Ngữ Đĩa


Chức năng này chỉ thay đổi ngôn ngữ các ký tự của màn hình mục lục đĩa.

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Language Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Disc Menu**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
5. Ấn phím **▲/▼** để chọn ngôn ngữ cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
  - Nếu ngôn ngữ bạn chọn không được ghi trên đĩa ngôn ngữ gốc được ghi sẽ được chọn.
  - Ngôn ngữ được chọn và màn hình trở về mục
  - Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU.




## Chọn Ngôn Ngữ Âm Thanh

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Language Setup**, then sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Audio**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
5. Ấn phím **▲/▼** để chọn ngôn ngữ cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
  - Chọn "Original" nếu bạn muốn phát nguyên gốc ngôn ngữ âm thanh đã được ghi trên đĩa
  - Nếu ngôn ngữ bạn chọn không được ghi trên đĩa, ngôn ngữ gốc được ghi sẽ được chọn.
  - Ngôn ngữ được chọn và màn hình trở về mục Language Setup.
  - Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU.



## Chọn Ngôn Ngữ Phụ Đề

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Language Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Subtitle**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
5. Ấn phím **▲/▼** để chọn ngôn ngữ cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
  - Chọn "Automatic" nếu bạn muốn ngôn ngữ phụ đề hiển thị giống với ngôn ngữ âm thanh đã được cài đặt.
  - Một vài đĩa có thể không chứa ngôn ngữ mà bạn chọn. Trong trường hợp đó, đĩa sẽ sử dụng ngôn ngữ cài đặt gốc.
  - Ngôn ngữ được chọn và màn hình trở về mục cài đặt.
  - Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU.




## Chọn Ngôn Ngữ Phụ Đề DivX

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Language Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER** button.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **DivX Subtitle**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
5. Ấn phím **▲/▼** để chọn ngôn ngữ cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
  - Ngôn ngữ được chọn và màn hình trở về mục Language Setup.
  - Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU.



## Cài Đặt Các Mục Chọn Âm Thanh

1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Audio Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục cần cài đặt, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.



# thay đổi mục cài đặt

## ❶ Dolby Digital Out

- PCM : chuyển sang dạng âm thanh PCM (2 kênh).
- Bistream: tín hiệu ra là âm thanh vòm số thông qua ngõ ra kỹ thuật số. Sử dụng Bistream khi kết nối với bộ giải mã âm thanh vòm số.

## ❷ MPEG-2 Digital Out

- PCM: chuyển sang dạng âm thanh PCM (2 kênh).
- Bitstream : chuyển sang dạng MPEG-2 âm thanh số Bistream (Kênh 5.1 hoặc Kênh 8). Dùng Bistream khi sử dụng ngõ ra âm thanh kỹ thuật số.

## ❸ Dynamic Compression

- On : chọn chế độ Dynamic Compression
- Off : chọn mức chuẩn.

## ❹ PCM Down Sampling

- On : chọn mức này khi Ampli được kết nối với máy phát không tương thích với tần số 96 KHz. Trong trường hợp này, tín hiệu 96 KHz sẽ chuyển xuống 48KHz.
- Off : chọn mức này khi Ampli được kết nối với máy phát tương thích với tần số 96 KHz. đổi trong trường hợp này.

## ❺ Power On Music

Menu này được sử dụng để kích hoạt hoặc tắt âm thanh mở khi bạn bật đầu DVD.

- On : Để Bật Bắt đầu âm nhạc.
- Off : Để Tắt Bắt đầu âm nhạc.

### Chú ý:

Ngay cả khi PCM Down Sampling là Off.

- Tín hiệu âm thanh ngõ ra của một số đĩa vẫn giảm thông qua ngõ ra số.
- Để thoát khỏi màn hình Setup, ấn phím MENU.
- Không có ngõ ra âm thanh analog khi bạn sử dụng đĩa âm thanh DTS.


Sản phẩm được sản xuất dưới bản quyền từ Dolby Laboratories. “Dolby” và biểu tượng 2 chữ D là nhãn hiệu của Dolby Laboratories.

“DTS” và “DTS Digital Out” là nhãn hiệu của Digital Theater System, Inc.

## Cài Đặt Các Mục Chọn Hiện Thị

Các mục chọn hiển thị cho phép bạn cài đặt các chức năng phim ảnh khác nhau cho máy.


1. Khi máy đang ở chế độ dừng, ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Display Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.
4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục cần chọn, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.



## ❶ TV Aspect

Tùy thuộc vào loại TV bạn mua, bạn có thể điều chỉnh màn hình đã được cài đặt (tỉ lệ màn hình).

- 4:3 Letter Box : khi bạn muốn xem màn hình tỉ lệ 16:9 do DVD phát mặc dù TV của bạn có tỉ lệ màn hình là 4:3. Ở chế độ này thanh đen sẽ xuất hiện ở đỉnh và đáy của màn hình.
- 4:3 Pan&Scan : khi bạn muốn xem kiểu màn hình 16:9 ở TV thông thường. (Hình ảnh ở bên trái và bên phải màn hình sẽ bị cắt).
- 16:9 Wide : khi bạn muốn xem màn hình 16:9 trên TV màn hình rộng.



## ❷ Screen Messages

Bật hoặc tắt các hộp thoại On hoặc Off.

## ❸ Black Level

Điều chỉnh độ sáng của màn hình (Bật hoặc tắt). Không hoạt động ở chế độ PAL hoặc Auto.

### 3 TV System

- NTSC: trong trường hợp dùng đĩa NTSC.

Nếu TV bạn chỉ nhận tín hiệu ngõ vào “PAL”, bạn phải chọn “PAL”. Khi bạn chọn “PAL”, tín hiệu ngõ ra có định dạng là PAL 60Hz.


Nếu TV bạn chỉ có hệ NTSC, bạn phải chọn là NTSC.

- PAL : trong trường hợp dùng đĩa PAL.

Nếu TV bạn chỉ nhận tín hiệu ngõ vào NTSC, bạn phải chọn “NTSC”.

Nếu TV chỉ có tín hiệu “PAL”, bạn phải chọn là “PAL”.

- Auto




### 5 Ngõ truyền tín hiệu hình ảnh (Video Output)

Lựa chọn ngõ truyền tín hiệu hình ảnh.

- Component (I-SCAN): Lựa chọn ngõ này nếu bạn muốn kết nối với các thiết bị khác qua ngõ Component Interface.

- Component (P-SCAN): Lựa chọn ngõ này nếu bạn muốn kết nối với các thiết bị khác qua ngõ Component Progressive.

Nếu lựa chọn Yes/No trong màn hình mục lục phụ của mục Display Setup không được thực hiện trong khoảng 10 giây thì màn hình sẽ quay trở lại màn hình mục lục trước đó.



- Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi bạn xem có hỗ trợ chức năng Progressive Scan (chế độ quét tối ưu) không. Nếu chức năng này được hỗ trợ, bạn hãy thực hiện theo như hướng dẫn để cài đặt chế độ này cho máy.
- Nếu ngõ truyền tín hiệu hình ảnh được cài đặt không phù hợp, màn hình sẽ không có tín hiệu.

## Cài Đặt Chức Năng Khóa Trẻ Em

Chức năng Khóa trẻ em làm việc với các đĩa DVD có chứa các mức quản lý, nó giúp bạn kiểm soát các loại đĩa DVD mà gia đình bạn đang xem. Thông thường có 8 mức quản lý trên một đĩa DVD.

### Cài đặt các mức quản lý


1. Khi máy đang ở chế độ dừng ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.



3. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Parental Setup**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.




4. Ấn phím **▲/▼** chọn mục **Rating Level**, sau đó ấn phím **►** hoặc **ENTER**.



5. Nhập mật mã.





Mật mã mặc định trong máy bạn đã được cài đặt là 0000.

- Ấn phím **▲/▼**, sau đó ấn phím **ENTER**.
- Hãy đổi mật khẩu khác ngoài mật khẩu 0000 để kích hoạt chức năng điều khiển dành cho cha mẹ.



# thay đổi mục cài đặt

6. Ấn phím ▲/▼ chọn mục mức quản lý mà bạn muốn  
Sau đó, ấn phím ► hoặc **ENTER** Ví dụ: cài đặt mức độ **Kids Safe**.



- Ví dụ: nếu cài đặt mức quản lý thứ 6 trong khi đĩa có mức quản lý 7,8 thì máy sẽ không hoạt động được.
- Ấn nút MENU để thoát khỏi màn hình cài đặt.

## Thay Đổi Mã Khóa


1. Khi máy đang ở chế độ dừng ấn phím **MENU**.
2. Ấn phím ▲/▼ chọn mục **Setup**, sau đó ấn phím ► hoặc **ENTER**.



### Ghi chú

Nếu bạn quên mã khóa, tìm mục “Quên mã khóa” trong hướng dẫn giải quyết sự cố. Guide.

3. Ấn phím ▲/▼ chọn mục **Parental Setup** sau đó ấn phím ► hoặc **ENTER**.



4. Ấn phím ▲/▼ chọn mục **Change Password**, sau đó ấn phím ► hoặc **ENTER**.
- Ấn phím ▲/▼, sau đó ấn phím **ENTER** button.
  - Nhập mã khóa mới. Nhập mã khóa lại lần nữa.

# tham khảo

## Cập Nhật Phần Mềm

### Cập Nhật Phần Mềm

Samsung sẽ luôn hỗ trợ cập nhật phần mềm để cải tiến hoạt động của máy ở trạng thái mới nhất thông qua trang chủ của Samsung trên Internet. ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Do sự mã hóa đặc biệt của loại tập tin mới MPEG 4., những phần mà bạn cập nhật tùy thuộc vào phần mềm như phần mềm có sẵn trong máy DVD của bạn trước khi cập nhật.

### Tạo đĩa cập nhật

Ghi các tập tin đã tải được vào một đĩa CD-R hoặc CD-RW, theo trình tự sau:


1. Bạn phải tải tập tin mới ở Download Center trên trang chủ của Samsung trên Internet. ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
2. Dùng ổ đĩa CD-RW trên máy tính của bạn để ghi tập tin này vào đĩa

### Chú ý

- Tập tin hệ thống của đĩa CD-ROM theo tiêu chuẩn ISO
- Ký tự cài đặt theo tiêu chuẩn ISO 9660
- Ghi với tốc độ chậm
- Từng phần hoàn thành độc lập


### Qui trình cập nhật

1. Mở khay đĩa. Đặt đĩa vào khay. Đóng khay đĩa. Màn hình cập nhật phần mềm xuất hiện.



Màn hình cập nhật phần mềm hiển thị trên màn hình


2. Ấn phím ◀/▶ để chọn **Total**, sau đó ấn phím **ENTER** button.



### Bắt đầu cập nhật phần mềm

- Trong khi cập nhật, khay đĩa sẽ tự động mở ra. Sau khi lấy đĩa ra, bạn đợi khoảng 2 phút để máy tiếp tục cập nhật.
- Sau khi cập nhật hoàn thành, máy sẽ tự động tắt và khay đĩa đóng lại. Khi bạn bật máy, màn hình bên sẽ xuất hiện.

3. Ấn phím ▲/▼, sau đó ấn phím **ENTER**.




### Chú ý

- Nếu màn hình "Select Menu Language" không hiển thị, vui lòng liên hệ với Trung tâm phục vụ
- Không được ấn bất kỳ phím nào và ngắt nguồn trong khi cập nhật.
- Qui trình cập nhật có thể thay đổi, vui lòng xem chi tiết ở trang web ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)). khách hàng của Samsung.

# tham khảo

## Giải Quyết Sự Cố

Khi gặp sự cố, bạn nên kiểm tra lại theo như hướng dẫn bên dưới trước khi liên hệ trung tâm bảo hành:

Vấn đề	Kiểm tra	Trang
Máy không hoạt động khi dùng Bộ Điều Khiển Từ Xa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra Pin trong ĐKTX. Có thể cần phải thay Pin mới.</li><li>• Khoảng cách giữa ĐKTX với máy có vượt quá 25m.</li><li>• Tháo Pin và ấn giữ các phím khoảng một vài phút để làm khô ráo các vi mạch bên trong Bộ Điều Khiển Từ Xa. Lắp Pin và kiểm tra lại.</li></ul>	P3
Đĩa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra xem nhãn Đĩa có hướng lên.</li><li>• Kiểm tra số vùng của Đĩa DVD</li></ul>	P5
Biểu tượng  hiển thị trên màn hình.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chức năng không hoạt động vì:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Phần mềm của DVD không được ghi.</li><li>2. Phần mềm DVD không hỗ trợ chức năng này (Ví dụ: góc phát)</li><li>3. Chức năng không có giá trị tại thời điểm hiện tại.</li><li>4. Bạn yêu cầu số mục hoặc thời gian nhưng không có trong đĩa.</li></ol></li></ul>	
Mục lục đĩa không có.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra đĩa có mục lục hay không?</li></ul>	
Chế độ phát khác mục chọn trong Setup Menu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Một vài chức năng được chọn trong Setup Menu không hoạt động đúng nếu đĩa được ghi không đúng với chức năng.</li></ul>	P26 ~ 30
Tỉ lệ màn hình không thay đổi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tỉ lệ màn hình đã cố định trên DVD của bạn.</li></ul>	P28 ~ 29
Không có tiếng.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chắc rằng bạn đã chọn đúng Digital Output trong mục Audio Options.</li></ul>	P27 ~ 28
Màn hình bị khóa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ấn phím ►II (ở mặt trước máy) trong khoảng 5 giây khi không có đĩa trong máy. Tất cả các chế độ cài đặt sẽ trở về chế độ cài đặt ban đầu.</li></ul>	P14
Quên mã khóa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ấn phím ►II (ở mặt trước máy) trong khoảng 5 giây khi không có đĩa trong máy. Tất cả các chế độ cài đặt bao gồm cả mã khóa sẽ trở về chế độ cài đặt ban đầu. Không sử dụng chức năng này khi không thực sự cần thiết.</li></ul>	P29
Các vấn đề khác.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mở phần mục lục và tìm từng phần trong sách hướng dẫn cách giải quyết vấn đề hiện tại, thực hiện theo đúng hướng dẫn một lần nữa.</li><li>• Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành gần nhất.</li></ul>	
Hình ảnh bị nhiễu hoặc bị méo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra đĩa có bẩn hay bị trầy, xước hay không.</li><li>• Lau chùi đĩa.</li></ul>	P2



TỔNG QUÁT	Nguồn điện sử dụng	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Công suất	8 W
	Trọng lượng	1.6 Kg
	Kích thước	430mm (W) X 203mm (D) X 37mm (H)
	Nhiệt độ hoạt động	+5°C tới +35°C
	Độ ẩm yêu cầu	10 % tới 75 %
ĐĨA	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Tốc độ đọc: 3.49 - 4.06 m/giây. Thời gian phát xấp xỉ (đĩa 1 mặt) : 135 phút.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Tốc độ đọc: 4.8 - 5.6 m/giây. Thời gian phát tối đa: 74 phút.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Tốc độ đọc: 4.8 - 5.6 m/giây. Thời gian phát tối đa: 20 phút.
	VCD : 12Cm	Tốc độ đọc: 4.8 - 5.6 m/giây. Thời gian phát tối đa: 74 phút (Video + Audio).
NGÕ RA HÌNH	Ngõ Composite	1 Kênh: 1.0 Vp-p (75 Ω load )
	Ngõ Component	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
NGÕ RA TIẾNG	*Mức Đầu ra Tối đa	2 Vrms
	Cổng ra Âm thanh Số	Cổng Đồng trục (S/PDIF)
	* Tần số	20Hz ~ 20Khz

\*: Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn.

- Công ty điện tử SAMSUNG có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật trên mà không cần phải báo trước.
- Kích thước và trọng lượng máy chỉ mang tính tương đối.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH HẬU MÃI

Nếu có sự khác lạ được phát hiện khi máy đang hoạt động, xin quý khách vui lòng liên lạc ngay với cửaaşıt olıymı pehr acanır ep hceonıı three.äc trung tâm bảo hành gần nhất để yêu cầu được giúp đỡ.

Region	Country	Contact Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.co.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
CIS	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

# memo

---

